

★리모콘 고장 및 분실시 조치 사항★

KEY로 문열면 사이렌 소리가 나고 KEY로 시동을 걸면 즉시 사이렌이 멈추면서 경보대기 상태로 전환된다.

★리모콘 분실시 입력방법★

자동차 KEY를 2단(ON)까지 올린 상태에서 **기능선택 버튼을** 백소리 1회날때까지 누르고 띠면, 3초 후 백소리가 1회 나면서 LED가 점등된다.

이때 자동차 KEY를 빼고 **기능선택 버튼**과 리모콘 **1번버튼**을 동시에 소리가 날 때까지 누르면 입력된다.(백소리 2회)

★가스차량의 경우-가스잔량을 태우려면...★

- 리모콘 **2번버튼**을 누르고(백소리1회/깜박이1회) KEY를 빼고 밸브를 잠근다음 하차하면 3초후 자동으로 문이 잠기고 가스 잔량이 다 타면 시동이 꺼진다. **-예약완료-**
- 원격시동 후 승차한 뒤 밸브를 열고 KEY를 꺾은 후 운행 한다.
- 오토 차량의 경우
 - 운행후 리모콘 **2번버튼**을 누르고 KEY를 뺀다음 밸브를 잠그고 하차한다.
 - 가스 잔량이 다 타면 시동이 꺼진다.
- 리모콘으로 시동을 걸고 리모콘으로 시동 끌때.
 - 1번버튼**을 3회 누르면 시동이 꺼짐.

<주의> 가스잔량 연소 및 터보기능은 기능선택을 하여도 운행후 리모콘 2번버튼을 누르고 KEY OFF해야만 기능이 진입됨.

소비자 주의 사항

- 본제품은 자동예약 방식 즉, 스틱 차량의 경우 KEY를 뺐후 시동이 걸려 있고 문을 닫으시면 시동이 꺼지면서 다음 예약 시동을 준비 합니다.
단, 비정상적인 방법 : 도어핀 고장, 사람이 안에있는 경우 시동이 걸릴 경우 매우 위험 합니다.
- 스틱차량의 경우 임의로 오토시동을 쓰는 경우 사고에 대해서는 본사 또는 취급점에 책임을 물을수가 없습니다.
- 본 제품은 자동화 편의 장치로 인한 문이 자동으로 잠기므로 자동차KEY와 리모콘을 항상 가지고 내리셔야 합니다. (단, 리모콘을 다른 KEY와 매달고 다니지 말것)
- 경보기외의 액세서리(릴레이, 모터 등등)기능에 필요한 소모품은 기간에 관계없이 유상 처리 됩니다.
- 본 기기를 개조(특히, 전기부분) 또는 훼손 하지 마십시오.
- 본 제품은 화재, 수해, 등등 천재 지변, 사고, 관리소홀로 인한 것은 유상 처리됩니다.
- 본 제품의 모든 A/S는 유.무상에 관계없이 본사가 지정한 대리점, 취급점에 오셔야만 가능합니다.
- 경보기는 자동차가 정상작동 상태에서만 장착이 가능합니다.

★ 본 기기를 보다 편리하게 이용하시기 바라며, 위의 사항들을 꼭 지켜주시기 바랍니다.

品質保證書

본 제품은 철저한 품질 관리와 정밀감사에 합격한 제품입니다. 보증내용에 한하여 기간내에 무상으로 수리해 드립니다.

★★★★ 보증 내용 ★★★★★

- 구입하신 날로부터 1년간 무상수리 해드립니다.
(단 보증서를 제시 하여야하며 분실시 실비를 받을수도 있습니다.)
- 다음의 경우 보증 기간이라도 실비를 받습니다.
 - 사용자의 부주의 및 제품의 분해, 개조로 인한 고장.
 - 구입후 운반 및 취급 부주의로 인한 고장.
 - 화재, 수해, 지진 등의 천재지변으로 인한 고장.

구 입 일 자 : _____ . 피 닉 스 경 보 전 자

MODEL명 : _____ . 경기도안산시선부2동1028번지

대 리 점 명 : _____ . 제1종합상가3층3011호

설 치 자 명 : _____ . TEL:(代)031-413-1279

♠ 원격시동경보기(FM)

MODEL: **Ate**

원격시동,도어,충격,트렁크,경보기능

원격시동,도어,경보기능(OPTION)

Installation & Operation manual

The Professional Automobile Security & Start System



Phenix

기능	사 용 법
최초 리모콘 CODE입력	6PIN잭을 연결한 다음 리모콘 1번 버튼을 1초 이상 누르면 입력이 된다. -2개 입력시는 첫번째, 두번째 리모콘의 1번 버튼을 연속으로 1초간 누르면 입력됨. (6PIN 잭을 연결후 10초 이내에 할것)
리모콘 1번 버튼	① 경보 장치 작동 및 해제 * 경보작동 : 도어 잠김-깜박이 / 뱃 소리 1회 * 경보해제 : 도어 열림-깜박이 / 뱃 소리 2회 ② 주행중 1번 버튼을 3초이상 누르면 비상 사이렌 기능 작동 -사이렌을 멈추려면 1번 버튼을 1회 누르면 정지 ③ 리모콘으로 시동을 걸고 리모콘으로 시동을 끌 때. -1번 버튼을 연속 2회 누르면 시동꺼짐 ④ 문이 열린 상태에서 1번 버튼을 1회 누르면 깜박이/뱃소리 3회 출력되면서 문열림 경고와 함께 문이 잠김.
리모콘 2번 버튼	① 수동식 기어 차량의 시동 예약 방법 * 자동예약 : 운행 후 KEY를 빼면 뱃소리/깜박이 1회 되면서 예약완료. (예약 취소 방법 : KEY를 ON, OFF 반복2회하면 예약이 취소됨.) -KEY 빼고 내리면 7초 후 시동 꺼짐 * 수동예약:운행 후 리모콘 2번 버튼을 누르면 뱃소리 / 깜박이 1회가 되면서 예약완료. <참고:2번 버튼을 눌렀을 때 깜박이/뱃소리 4회 출력되면 예약이 취소된 상태=문을 열었다가 닫은 경우 예약이 취소됨.> ②오도매틱 차량 시동 방법<기아레바 반드시 P 또는 N에 위치> -리모콘의 2번 버튼을 누르면 시동이 걸림.(예약단계 필요 없음)
트렁크 열림	KEY OFF 상태에서 3번버튼을 1.5초간 누르면 트렁크 열림.
무음 선택	KEY ON 상태에서 3번버튼을 2초간 누르고 * 뱃 소리 1회 나면 - 뱃 소리 OFF 사이렌 ON * 뱃 소리 2회 나면 - 뱃 소리 ON 사이렌 ON (PH-001MODEL은 OPTION=사이렌 설치시 사용)

기능 설명
1. 자동 경보 기능 -운행 후 문을 열고 닫으면, 20초후 자동으로 경보 상태가 되면서 문이 잠김. →깜박이/뱃소리 1회 2. 경보 상태 -리모콘으로 문을 닫은 후 5초 후부터 동작하며, 충격시 깜박이/사이렌이 6초간 2회 반복된다. -감지 상태에서 KEY나 임의로 문을 열면 20초간 깜박이/사이렌이 동작 후 다시 감지상태로 전환된다.(문이 계속열려 있으면 20초간 4회 울림) 3. 경보 상태 확인 -도어 및 충격이 감지되어 사이렌이 울린후, 리모콘으로 해제했을 경우 깜박이/사이렌이 4회가 출력되어 공격을 받았음을 알려준다. 4. 주행중 문 잠김 기능 →옵션(PLUS 005만해당):브레이크등 감지선 연결시에만 작동 -문을 닫고 최초 브레이크페달을 밟은후 30초 후에 문이 잠기고, 주행중에 문을 열었다가 닫아도 동일하게 문이 잠긴다. 5. 원격시동 후 운행 -원격시동후 1번버튼으로 문열고 20초안에 KEY를 ON(2단)에 놓고 운행. 6. 터보기능 설정 -기능선택 버튼을 5회 누른후, LED/사이렌(뱃소리) 1회면 터보기능 선택됨. -운행후 공회전 시간은 2분임.
사 용 방 법 -운행후 KEY를 빼기전에 2번버튼을 1회 누른후 KEY를 빼고 내리면 3초후 자동으로 문이 잠기면서 2분동안 시동 유지- -터보 공회전 중 1번버튼을 1회 누르면 시동이 바로 꺼짐- -터보기능 불필요시 : 일반차량과 동일하게 사용-

★기능 변경 선택★(자세한 내용은 설치점에 문의 바랍니다.)			
-KEY로 시동을 건 상태에서 기능선택 버튼을 눌러서 선택. -KEY로 시동을 건 상태에서 기능선택 버튼을 5초간 누르면 출고시 기능 선택으로 모두 복귀됨.			
★기능 변경의 예★			
예제) 예열 시간 선택-KEY ON 상태에서 기능선택 버튼을 -1회 누른다 →뱃소리1회 → 다시 1회누른다 → 뱃소리 2회 →3초후 뱃소리 1회 나면 - 디젤 선택 →3초후 뱃소리 2회나면 - 가솔린 선택			
기능	누르는 횟수	기능선택 (뱃소리 1회)	출고시 기능선택(뱃소리2회)
기능정지	1회	일시정지	정상작동
예열시간선택	2회	디젤-8초후 시동	가솔린-3초후 시동
		예열등 감지선을 연결하면 예열등이 파란불로 바뀌고 1초후 시동 START됨 (005만해당)	
시동START TIME	3회	겨울용 (1초/1.5초/2초)	여름용 (0.7초/1.1초/1.5초)
수동,자동 잠김	4회	자동잠김	수동잠김
터보기능	5회	터보차량선택	일반차량 (무쓰포함)
가스차량	6회	가스장량 연소	일반차량
시동유지시간	7회	5분	15분
수동/자동예약	8회	수동예약	자동예약
★수신부 ANT★			
			