



KEYLESS ENTRY

사용설명서

G-300^{NEW}



1. 리모컨 버튼별 기능 설명



Time	기능
0.5초	문잠김(경계진입)
0.5초	문풀림(경계해제)
1.5초	트렁크 열림
0.5초	무음(문열림/풀림)

2. 리모컨 입력 방법

- 전원 연결하면 깜박이 1회 점멸되면 이때부터 5초이내에 리모콘 **[잠김]** 을 누르면 깜박이 1회 점멸되면서 리모콘이 입력됩니다.
- 같은 방법으로 반복하면 리모콘 2개까지 입력이 됩니다.

경보 및 사이렌(삐소리) 기능은 옵션입니다.

3. 기능 작동 방법

3-1 문 잠김/경계진입

- 버튼 **[잠김]** 을 0.5초 누르면 삐소리/깜박이 1회와 함께 문이 잠기면서 경계진입이 됩니다.

3-2 문 풀림/경계해제

- 버튼 **[풀림]** 을 0.5초 누르면 삐소리/깜박이 2회와 함께 문이 풀리면서 경계해제가 됩니다.

3-3 트렁크 열림 기능(옵션)

- 버튼  을 1.5초 누르면 트렁크가 열립니다.

3-4 차량 무음 기능

- 버튼  을 0.5초를 누르면 누를때마다 문 잠김/풀림이 반복되지만 뽁소리는 나지 않습니다.
- 주택 밀집지역이나 밤중의 조용한 곳에서 멜로디나 뽁소리를 순간 무음하는 기능으로 소음으로 인한 피해를 줄일 수 있는 유용한 기능입니다.

3-5 멜로디/뽁소리 기능

- 문 잠김/풀림 작동 표시음은 멜로디와 사이렌 뽁소리를 선택하여 사용할 수 있습니다
- 공장 출고시에는 멜로디로 선택되어 있습니다.

4. 주의사항(장착점 포함)

- 문 잠김/풀림 기능만 사용 할 경우 문감지선을 연결하지 않아도 됩니다.
- 도난 경보 기능 사용시만 문 감지선을 연결하세요.
- 하차후 20초후 자동 잠김기능이 없으므로 반드시 리모콘으로 문 잠김하고 이동해야 됩니다.

사용자 주의사항

1. 본 제품은 방수가 되지 않습니다.
2. 구입하신 일로부터 1년간 보증합니다.
3. 보증기간 내에는 무상으로 수리하여 드립니다.
단, 다음과 같은 경우에는 보증기간 중이라도 수리에 필요한 실비를
청구하게 됩니다.
 - 사용자 부주의에 인한 고장 및 손상.
 - 천재, 재해로 인한 고장 및 손상.
 - 부적절한 해체 및 개조에 의한 손상.
 - 습기 및 침수로 인한 손상.

제품명	
구입일자	
장착점	
고객명	

피닉스경보전자
 T. 1899-1118
www.phenix-se.co.kr