

★리모콘 고장 및 분실시 조치 사항★

KEY로 문열면 사이렌 소리가 나고 KEY로 시동을 걸면 즉시 사이렌이 멈추면서 경보대기 상태로 전환된다.

★리모콘 분실시 입력방법★

자동차 KEY를 2단(ON)까지 올린 상태에서 **기능선택 버튼을** 백소리 1회날때까지 누르고 띠면, 3초 후 백소리가 1회 나면서 LED가 점등된다.
이때 자동차 KEY를 빼고 **기능선택 버튼**과 리모콘 **1번버튼**을 동시에 소리가 날 때까지 누르면 입력된다.(백소리 2회)

★가스차량의 경우-가스잔량을 태우려면...★

1. 리모콘 **2번버튼**을 누르고(백소리1회/깜박이1회) KEY를 뺀다음 밸브를 잠근다음 하차하면 3초후 자동으로 문이 잠기고 가스 잔량이 다 타면 시동이 꺼진다. **-예약완료-**
2. 원격시동 후 승차한 뒤 밸브를 열고 KEY를 꺾은 후 운행 한다.
3. 오토 차량의 경우
-운행후 리모콘 **2번버튼**을 누르고 KEY를 뺀다음 밸브를 잠그고 하차한다.
-가스 잔량이 다 타면 시동이 꺼진다.
4. 리모콘으로 시동을 걸고 리모콘으로 시동 끝때.
-1번버튼을 3회 누르면 시동이 꺼짐.

<주의> 가스잔량 연소 및 터보기능은 기능선택을 하여도 운행후 리모콘 2번버튼을 누르고 KEY OFF해야만 기능이 진입됨.

소비자 주의 사항

1. 본제품은 자동예약 방식 즉, 스틱 차량의 경우 KEY를 뺀후 시동이 걸려 있고 문을 닫으시면 시동이 꺼지면서 다음 예약 시동을 준비 합니다.
단, 비정상적인 방법 : 도어핀 고장, 사람이 안에있는 경우 시동이 걸릴 경우 매우 위험 합니다.
 2. 스틱차량의 경우 임의로 오토시동을 쓰는 경우 사고에 대해서는 본사 또는 취급점에 책임을 물을수가 없습니다.
 3. 본 제품은 자동화 편의 장치로 인한 문이 자동으로 잠기므로 자동차KEY와 리모콘을 항상 가지고 내리셔야 합니다.(단, 리모콘을 다른 KEY와 매달고 다니지 말것)
 4. 경보기외의 액세서리(릴레이, 모터 등등)기능에 필요한 소모품은 기간에 관계없이 유상 처리 됩니다.
 5. 본 기기를 개조(특히, 전기부분) 또는 훼손 하지 마십시오.
 6. 본 제품은 화재, 수해, 등등 천재 지변, 사고, 관리소홀로 인한 것은 유상 처리됩니다.
 7. 본 제품의 모든 A/S는 유,무상에 관계없이 본사가 지정한 대리점, 취급점에 오셔야만 가능 합니다.
 8. 경보기는 자동차가 정상작동 상태에서만 장착이 가능 합니다.
- *본 기기를 보다 편리하게 이용하시기 바라며, 위의 사항들을 꼭 지켜주시기 바랍니다.

品質保證書

본 제품은 철저한 품질 관리와 정밀검사에 합격한 제품입니다. 보증내용에 한하여 기간내에 무상으로 수리해 드립니다.

★★★★ 보증 내용 ★★★★★

1. 구입하신 날로부터 1년간 무상수리 해드립니다.
(단 보증서를 제시 하여야하며 분실시 실비를 받을수도 있습니다.)
2. 다음의 경우 보증 기간이라도 실비를 받습니다.
-사용자의 부주의 및 제품의 분해, 개조로 인한 고장.
-구입후 운반 및 취급 부주의로 인한 고장.
-화재, 수해, 지진 등의 천재지변으로 인한 고장.

구 입 일 자 : _____, 피 닉 스 경 보 전 자
MODEL명 : _____, 경기도 안산시 단원구 선부2동 1028번지
대 리 점 명 : _____, 제1종합상가 3층 3013호
설 치 자 명 : _____, TEL:(代)031-413-3414

♠ 원격시동경보기

MODEL:PLUS AM-005

원격시동,도어,충격,트렁크,경보기능

MODEL:PLUS AM-001

원격시동,도어,경보기능(OPTION)

안테나 ←



REMOTE MODEL
PHT-7000

Installation & Operation
manual
The
Professional
Automobile
Security & Start
System

Phenix 피닉스경보전자

기능	사용법
최초 리모콘 CODE입력	6PIN잭을 연결한 다음 리모콘 1번 버튼을 1초 이상 누르면 입력이 된다. -2개 입력시는 첫번째, 두번째 리모콘의 1번 버튼을 연속으로 1초간 누르면 입력됨. (6PIN 잭을 연결후 10초 이내에 할것)
리모콘 1번 버튼	① 경보 장치 작동 및 해제 * 경보작동 : 도어 잠김-깜박이 / 뽁 소리 1회 * 경보해제 : 도어 열림-깜박이 / 뽁 소리 2회 ② 주행중 1번 버튼을 3초이상 누르면 비상 사이렌 기능 작동 -사이렌을 멈추려면 1번 버튼을 1회 누르면 정지 ③ 리모콘으로 시동을 걸고 리모콘으로 시동을 끌 때. -1번 버튼을 연속 2회 누르면 시동꺼짐 ④ 문이 열린 상태에서 1번 버튼을 1회 누르면 깜박이/뽁소리 3회 출력되면서 문열림 경고와 함께 문이 잠김.
리모콘 2번 버튼	① 수동식 기어 차량의 시동 예약 방법 * 자동예약 : 운행 후 KEY를 빼면 뽁소리/깜박이 1회 되면서 예약완료. (예약 취소 방법 : KEY를 ON, OFF 반복2회하면 예약이 취소됨.) -KEY 빼고 내리면 7초 후 시동 꺼짐 * 수동예약:운행 후 리모콘 2번 버튼을 누르면 뽁소리 / 깜박이 1회가 되면서 예약완료. <참고:2번 버튼을 눌렀을 때 깜박이/뽁소리 4회 출력되면 예약이 취소된 상태=문을 열었다가 닫은 경우 예약이 취소됨.> ② 오토매틱 차량 시동 방법<기아레바 반드시 P 또는 N에 위치> -리모콘의 2번 버튼을 누르면 시동이 걸림.(예약단계 필요 없음)
트렁크 열림	KEY OFF 상태에서 1번, 2번버튼을 1.5초간 누르면 트렁크 열림
무음 선택	KEY ON 상태에서 1번버튼과 2번버튼을 3초간 누르고 * 뽁 소리 1회 나면 - 뽁 소리 OFF 사이렌 ON * 뽁 소리 2회 나면 - 뽁 소리 ON 사이렌 ON (PH-001MODEL은 OPTION=싸이렌 설치시 사용)

기능 설명
1. 자동 경보 기능 -운행 후 문을 열고 닫으면, 20초후 자동으로 경보 상태가 되면서 문이 잠김. →깜박이/뽁소리 1회
2. 경보 상태 -리모콘으로 문을 닫은 후 5초 후부터 동작하며, 충격시 깜박이/싸이렌이 6초간2회 반복된다. -감지 상태에서 KEY나 임의로 문을 열면 20초간 깜박이/싸이렌이 동작 후 다시 감지상태로 전환된다.(문이 계속열려 있으면 20초간 4회 울림)
3. 경보 상태 확인 -도어 및 충격이 감지되어 싸이렌이 울린후, 리모콘으로 해제했을 경우 깜박이/싸이렌이 4회가 출력되어 공격을 받았음을 알려준다.
4. 주행중 문 잠김 기능 →옵션(PLUS 005만해당):브레이크등 감지선 연결시에만 작동 -문을 닫고 최초 브레이크페달을 밟은후 30초 후에 문이 잠기고, 주행중에 문을 열었다가 닫아도 동일하게 문이 잠긴다.
5. 원격시동 후 운행 -원격시동후 1번버튼으로 문열고 20초안에 KEY를 ON(2단)에 놓고 운행.
6. 터보기능 설정 -기능선택 버튼을 5회 누른후, LED/싸이렌(뽁소리)1회면 터보기능 선택됨. -운행후 공회전 시간은 2분임.
사용 방법 -운행후 KEY를 빼기전에 2번버튼을 1회 누른후 KEY를 빼고 내리면 3초후 자동으로 문이 잠기면서 2분동안 시동 유지- -터보 공회전 중 1번버튼을 1회 누르면 시동이 바로 꺼짐- -터보기능 불필요시 : 일반차량과 동일하게 사용-

★기능 변경 선택★(자세한 내용은 설치점에 문의 바랍니다.)			
-KEY로 시동을 건 상태에서 기능선택 버튼을 눌러서 선택. -KEY로 시동을 건 상태에서 기능선택 버튼을 5초간 누르면 출고시 기능 선택으로 모두 복귀됨.			
★기능 변경의 예★			
예제) 예열 시간 선택-KEY ON 상태에서 기능선택 버튼을 -1회 누른다 →뽁소리1회 → 다시 1회누른다 → 뽁소리 2회 →3초후 뽁소리 1회 나면 - 디젤 선택 →3초후 뽁소리 2회나면 - 가솔린 선택			
기능	누르는 횟수	기능선택 (뽁소리1회)	출고시 기능선택(뽁소리2회)
기능정지	1회	일시정지	정상작동
예열시간선택	2회	디젤-8초후 시동	가솔린-3초후 시동
		예열등 감지선을 연결하면 예열등이 파란불로 바뀌고 1초후 시동 START됨 (005만해당)	
시동START TIME	3회	겨울용 (1초/1.5초/2초)	여름용 (0.7초/1.1초/1.5초)
수동,자동 잠김	4회	자동잠김	수동잠김
터보기능	5회	터보차량선택	일반차량 (무쓰포함)
가스차량	6회	가스장량 연소	일반차량
시동유지시간	7회	5분	15분
수동/자동예약	8회	수동예약	자동예약
★수신부 ANT★			
			